

VALVULAS / PURGADORES

Purgadores



Descrição do Produto

Os purgadores de linha permitem a evacuação do ar de forma automática. O purgador deve ser instalado em posição vertical e em locais da instalação onde poderá haver acumulação de ar.

**Nota:** Para uma manutenção mais fácil recomenda-se sempre a utilização da retenção para purgador em conjunto com o respectivo purgador automático (sem rompe-bolhas).

Modelos e Preços

| Código      | Modelo                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1908-0203   | (1) Purgador Automático Pequeno C/Rompe Bolhas (3/8")                |
| 1908-0601   | (2) Purgador Automático C/Cobertura Plástica e C/Rompe Bolhas (3/8") |
| 1908-0201   | (3) Purgador Automático (1/2")                                       |
| 1908-0603 * | (4) Purgador Automático C/Cobertura Plástica (1/2")                  |
| 1908-0501   | (5) Retencao para Purgador Automático (3/8"M x 3/8"F)                |
| 1908-0502   | (5) Retencao para Purgador Automático (1/2"M x 3/8"F)                |
| 1908-0503   | (5) Retencao para Purgador Automático (1/2"M x 1/2"F)                |

\*Sob encomenda especial

